

# PCより音楽を携帯電話に転送するには



SoftBank 705NK

Nokia N73 編

# 音楽を入れる前に

- ・ PC用ソフト「Nokia PC Suite」をインストールします。


付属のCD-ROMをPCに入れ、画面の指示に従ってインストールすれば完了です。  
最新のNokia PC Suiteのダウンロード及びNokia PC Suiteに関する詳細は  
[www.nokia.co.jp/pcsuite](http://www.nokia.co.jp/pcsuite)をご覧ください。



- ・ 705NKとPCを付属のUSBケーブルで接続します。
- ・ 接続すると左記画面が表示されます。「PC Suite」を選択してOKを押してください。



接続の都度ケーブルモードを選択するのが面倒な方は、常に「PC Suite」モードを選択するように設定することも可能です。下記の手順をご覧ください。



メニュー＞外部接続＞ケーブル＞データケーブルモード＞PC Suite

# 705NKに音楽を転送しましょう




## STEP 1

Nokia PC Suiteを起動します。


デスクトップにあるアイコンをダブルクリックします。  
または、スタートメニュー>すべてのプログラム>Nokia PC Suite

「ミュージックの転送」をクリックします。

Nokia Music Managerが起動します。



Nokia Music Managerの初回起動時に表示されます。  
いずれかを選択します。



\* Nokia PC Suite 6.84での画像。バージョンによっては多少の違いがあります。


# 705NKに音楽を転送しましょう ～音楽CDから転送する場合～

## STEP 2



PCに音楽CDをセットします。


インターネットに接続が可能な場合、初回のみ「楽曲認証サービス」への登録画面が表示されます。



Audio CDビューに曲目が表示されます。


Audio CDビューが閉じている場合には、このボタンをクリックします。

「楽曲認証サービス」を利用できない場合には、下記のような表示になります。





# 705NKに音楽を転送しましょう ～ PCの音楽ファイルを転送する場合～


## STEP 2



「PCのミュージックファイルを検索」をクリックします。



ディレクトリの検索では、音楽が保存されている任意のフォルダを指定してください。




検索結果が表示されます。

\* Nokia PC Suite 6.84での画像。バージョンによっては多少の違いがあります。

# 705NKに音楽を転送しましょう

## STEP 3


705NKで聴きたい曲を選び、右下のボタンをクリック。  
705NKへの曲の転送が始まります。



\* Nokia PC Suite 6.84での画像。バージョンによっては多少の違いがあります。



# 705NKに音楽を転送しましょう



転送が完了すると、705NKに保存された音楽は電話機ビュー(Nokia N73)に表示されます。

PCと705NKが接続された状態であれば、PC画面上で705NKに入っている曲をいつでも一覧で確認できます。

また、PC上で705NKのプレイリストの作成、705NKからPCへの音楽ファイルのコピー、705NKの音楽ファイルの削除が可能です。

最後のステップ


**STEP 4** へ続く

# 705NKでの操作

## STEP 4




メニューからミュージックを選択します




「すべてのトラック」を選択し、曲が表示されれば完了です。


再生中、オプションから、イコライザ機能設定、ランダム再生、繰り返し再生、バックグラウンド再生等の設定が可能です。



このボタンを押してライブラリを開きます



オプション(左ソフトキー)を押し、「ミュージックライブラリ更新」を選択します




### ショートカットキー

- スタート/ストップ → 5
- 巻き戻し → 4(長押し)
- 前の曲へ → 4
- 早送り → 6(長押し)
- 次の曲へ → 6



# Nokia Music Managerでの設定 1/2

ここではNokia Music Managerについての主な設定を説明します。



\* Nokia PC Suite 6.84での画像。バージョンによっては多少の違いがあります。

## 1. Nokia Music Manager > オプション > 設定 (S) > Nokia Music Manager > 変換

### 自動変換オプション

音楽ファイルをマイコレクションまたは携帯電話にコピーする際の変換方法を選択します。

常に確認する—毎回どの音楽形式に変換するか、確認したい場合  
変換しない—オリジナル音楽ファイルの形式を変換しない場合  
自動的に変換する—携帯電話で最適の形式に自動的に変換する場合

### 変換形式

AACまたはM4A形式およびビットレートを選択します。

### テンポの自動計算

ここにチェックをいれると、音楽ファイルを変換時に自動的にテンポが計算されます。

# Nokia Music Managerでの設定 2/2

ここではNokia Music Managerについての主な設定を説明します。



\* Nokia PC Suite 6.84での画像。バージョンによっては多少の違いがあります。

## 2. Nokia Music Manager >オプション>設定(S)> N73

### N73のミュージックファイルのパス

携帯電話での音楽の保存先を指定します。  
(C: 電話機メモリまたはE: メモリカード)

### ランダム転送のメモリ設定

音楽をランダムに転送する際の携帯電話での最低メモリ容量を指定します。

### ファイル>ランダムに転送

任意でたくさんの音楽ファイルを電話機に転送したい場合には、パーセンテージを低くします。

その他の詳細についてはノキア・ジャパンWebサイトの携帯電話サポートNokia N73をご覧ください。

<http://www.nokia.co.jp/support/faq/n73/index.shtml>